Kit Performance Injection Filtercharger® K&N #: 57-9005 Application: Toyota Supra sans turbo L6-3,0 l — 1986 1/2-1993

Système capteur débit d'air : mesureur débit d'air Nippondenso à clapet

CONCEPT DESIGN DE BASE

Ce Kit Performance Injection Filtercharger® (dénommé ici FIPK) est conçu pour être moins restrictif que le système de filtre à air OEM. Les filtres à air à bas étranglement permettent au moteur d'avoir une meilleure réponse papillon ainsi que plus de puissance tout au long de la plage de puissance. K&N a conçu ce FIPK pour remplacer parfaitement l'épurateur d'air OEM usine, par un manchon aluminium techniquement très précis et tous les supports de montage, boulons, vis et écrous nécessaires. De plus, il est important de noter, si l'épurateur d'air OEM possède des systèmes et/ou des canalisations de contrôle d'émission, que toutes ces pièces seront installées comme il se doit sur le nouvel ensemble.

Chaque FIPK possède un filtre de conception spéciale comportant un tissu coton pris en sandwich entre deux couches de tamis treillis. La combinaison de tissu et de treillis créée un effet de trame qui en pratique redresse l'air en entrée quand il passe à travers le filtre. En plus du filtre, ce kit possède un manchon de conception unique doté d'un empilage dynamique intégré. Cet empilage dynamique apporte un lissage supplémentaire du débit d'air entrant et permet une entrée d'air plus importante dans le moteur. (L'air se déplaçant dans une direction rectiligne avance plus rapidement que l'air qui s'étale, créant ainsi une augmentation du débit d'air). Voir le schéma ci-dessous.

EFFICACITÉ DE LA CONCEPTION DE L'ÉPURATEUR D'AIR

Pour concevoir un ensemble filtre à air performant et efficace, deux facteurs doivent être pris en considération : l'élément de filtrage de l'air et le manchon du filtre à air. Sur les véhicules à injection contrôlée par ordinateur, il peut y avoir un gain substantiel de performances en utilisant un système de filtre à air moins restrictif. Les systèmes de filtre à air de l'équipement d'origine sont trop restrictifs pour satisfaire pleinement le désir de performances ; cependant, en optant pour un FIPK K&N moins restrictif, le potentiel de débit d'air du moteur peut être largement maximisé sans s'écarter des standards relatifs aux émissions polluantes (voir schémas ci-dessous).

ÉMISSIONS AUTORISÉES

Le FIPK est autorisé sur la voie publique dans le cadre d'une utilisation sur les véhicules à contrôle d'émissions pour lesquels il a été conçu à l'origine. Ces kits remplacent le filtre à air d'origine mais ne suppriment pas le besoin de contrôle des émissions. L'étiquette haute température mentionne l'EO # transféré par le carburateur qui permettra à un véhicule équipé d'un FIPK de passer avec succès toute vérification visuelle effectuée dans une station autorisée de contrôle de la pollution.

Before F.I.P.K. = avant F.I.P.K. air intake = admission d'air restrictive airflow = débit d'air limité air sensor = capteur d'air to engine = vers le moteur filter element = élément filtre OEM air filter assembly = ensemble filtre à air du constructeur (OEM)

After F.I.P.K. = après F.I.P.K. Unrestrictive airflow = débit d'air non limité Filtercharger® element = élément Filtercharger® air sensor = capteur d'air to engine = vers le moteur FIPK assembly = système FIPK

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ATTENTION !! S.V.P. A LIRE ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX SUR VOTRE VÉHICULE. K&N vous conseille d'avoir à votre disposition un manuel d'atelier auquel vous reporter durant l'installation du Filtercharger® K&N..

COMPARTIMENT MOTEUR

firewall = cloison pare-feu
mass-air bracket = support du capteur de débit d'air
intake hose = canalisation d'admission
vacuum hoses = canalisations à vide
mass-air sensor = capteur de débit d'air
plastic clip = collier plastique
power cable = câble électrique
air conditionning lines & bracket = support et conduits air conditionné
engine = moteur
airbox = boîte à air
front of vehicle = avant du véhicule

Kit Performance Injection Filtercharger® K&N #: 57-9005

INSTALLATION

- 1 Déconnecter le câble de batterie négatif du véhicule.
- 2 Enlever les boulons de fixation de la boîte à air. Il y en a deux sur la boîte à air et un sur le support du capteur de débit d'air.
- 3 Desserrer le collier de serrage de la canalisation à l'endroit où le tube d'admission se connecte au capteur de débit d'air.
- Déconnecter avec précaution le câble électrique du capteur de débit d'air (maintenu en place par un petit collier à ressort) et retirer le câble du capteur (accroché à un petit support par un collier plastique).
- 5 Décrocher les canalisations à vide du support du capteur de débit d'air. Ne pas les retirer du véhicule.
- Retirer le capteur de débit d'air et la boîte à air d'un seul bloc.
- 7 Enlever le clip du couvercle de la boîte à air et retirer le filtre à air.
- Déboulonner l'embase de la boîte à air du capteur de débit d'air (maintenu en place par quatre écrous munis d'ergots métalliques de blocage).
- 9 Enlever les quatre goujons filetés du capteur de débit d'air. Si vous placez deux écrous sur le goujon et que vous les serrez ensemble, vous pouvez ensuite sortir le goujon à l'aide de l'écrou inférieur.
- Installer le manchon du filtre K&N sur le capteur de débit d'air en utilisant le joint et les quatre boulons à tête cruciforme. Utiliser un composant fileté pour bloquer et ne pas trop serrer les boulons (voir fig. 1).

Fig. 1

Stock parts = pièces de série

Fig. 3

A/C lines = canalisations air conditionné

Use this... bracket = utiliser ce boulon pour fixer le support en "L"

Inner fender panel = panneau intérieur de l'aile

- 11 Installer le support en "L" sur le manchon, en utilisant le matériel fourni, mais ne pas serrer à fond pour l'instant (voir fig. 2).
- Enlever le boulon fixant les canalisations de l'air conditionné à l'aile. Si le véhicule n'est pas équipé de système d'air conditionné, l'orifice sera inutilisé (fig. 3).
- 13 Installer l'ensemble capteur de débit d'air/manchon sur la canalisation d'admission, mais ne pas encore serrer les colliers.
- Utiliser les boulons d'origine pour fixer le support du capteur de débit d'air et le support en "L", à l'intérieur de l'aile. Si le véhicule n'est pas équipé de système d'air conditionné, utiliser un des boulons à tête cruciforme fournis pour fixer le support en "L".
- 15 Visser l'écrou sur le support en "L", au manchon, et le collier de serrage sur la canalisation d'admission.
- 16 Connecter à nouveau les canalisations à vide au support du capteur de débit d'air.
- 17 Connecter le câble électrique au capteur de débit d'air et fixer le câble au capteur à l'aide d'un collier plastique.
- 18 Installer le Filtercharger® K&N sur le manchon, ne pas trop serrer le collier de serrage!
- 19 Connecter à nouveau le câble de la batterie. Effectuer un double contrôle pour s'assurer que tout est correct et bien placé avant de démarrer le véhicule.
- Le sticker dispense CARB (en annexe) doit être placé dans un endroit visible sous le capot, de façon à ce qu'un contrôleur puisse le voir lorsqu'il effectuera un contrôle des émissions polluantes sur le véhicule. Ce test est effectué tous les deux ans en Californie ; la fréquence du contrôle peut différer dans les autres États.
- Il est nécessaire de vérifier tous les FIPK périodiquement pour remettre en place et resserrer toutes les connexions. En cas de non-observation des instructions ci-dessus ou de manque d'entretien, la garantie est annulée.

TEST SUR ROUTE:

Démarrer le moteur au point mort, le frein à main étant engagé. Essayer de repérer à l'oreille des fuites d'air ou des bruits suspects éventuels. En cas de fuites d'air, vérifier les raccordements des canalisations. En cas de bruits suspects, trouver la cause et y remédier avant de poursuivre. Le Kit Performance Injection Filtercharger® K&N fonctionnera de la même façon que le filtre à air usine excepté le fait qu'il est légèrement plus bruyant et beaucoup plus nerveux que celui-ci. Une fois les vérifications préliminaires faites, il est nécessaire d'effectuer un test sur route. Repérer d'éventuels bruits suspects ou vibrations et revoir les fixations des éléments si nécessaire. Si toutes les vérifications sont bonnes, effectuer le test sur toute. Ecouter attentivement pour repérer tout cliquetis ou bruit suspect et y remédier. Si le test sur route est satisfaisant, vous pouvez conduire comme à votre habitude et apprécier le gain de nervosité et de puissance. Nous conseillons de vérifier périodiquement la présence de salissures sur le Filtercharger®. Cette opération est facilitée par la configuration de l'élément ouvert. Si le matériel de filtration est trop sale, effectuer une opération d'entretien selon les instructions du kit service Recharge inclus dans le FIPK. En cas de questions ou problèmes, s'adresser au revendeur K&N le plus proche ou directement à K&N Engineering au (909) 684-9762.

LISTE DES PIÈCES

	description	quantité
A	boulon six pans mâle 6 mm-1,00 x 16 mm	6
В	écrou Nylock 6 mm-1,00	1
C	support en "L"	1
D	collier de serrage taille 104	1
E	manchon filtre moulé	1
F	élément Filtercharger®	1
stock	narts = pièces usine	

stock parts = pièces usine

FIPK 57-9005 ; 86-92 TOYOTA SUPRA SANS TURBO LISTE DE VÉRIFICATION DES PIÈCES

Composant	quantité	Description du composant	
RC-2960E	1	FILTRE	
08841	1	MANCHON, 6''OD: 57005 #120	
99-5050	1	KIT RECHARGE	
17786a	1	MANUEL D'INSTRUCTIONS – 57-005	
16113	1	AUTOCOLLANT FIPK CARB # D-269-3	
		ENSEMBLE ACCESSOIRES	
K579005	1	Kit pièces pour 57-9005	
07868	1	SUPPORT "L": 57-9004, 9005 FIN.	
07818	6	BOULON 6mm-1,00 x 16 mm tête cruciforme ZN	
07553	1	ÉCROU 6 mm Nylock tête hexagonale	
08697	1	COLLIER DE SERRAGE # 104	
		ENSEMBLE DOCUMENTATION	
11930	1	CARTE GARANTIE (rouge)	
16108	2	AUTOCOLLANT K&N SM (1-3/8" x 3-1/2")	

Contrôlé par :	Date :
----------------	--------